

CONOCE TU CONTROL REMOTO POR VOZ ALEXA | ENHANCED



*La función de los botones puede variar según la región.

ENERGIZA TU CONTROL REMOTO POR VOZ ALEXA | ENHANCED

INSERTA LAS PILAS



Mantén presionada la flecha con el pulgar para soltar el enganche.



Con el pulgar aún presionando la flecha, usa tu otro pulgar para deslizar y abrir la cubierta. Inserta las pilas incluidas.

CONSEJOS Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS



Asegúrate de ① presionar la flecha firmemente para soltar el enganche y luego ② deslizar la cubierta.



Si el nuevo control remoto no se conecta, retira y vuelve a insertar las pilas.

AAA

Siempre reemplaza las pilas agotadas con nuevas pilas AAA alcalinas de 1.5 V o NiMH recargables de 1.2 V.




CONFIGURA TU CONTROL REMOTO POR VOZ ALEXA | ENHANCED

SI TIENES EL CONTROL REMOTO QUE VINO CON TU DISPOSITIVO FIRE TV, NECESITARÁS AMBOS CONTROLES PARA LA CONFIGURACIÓN

NUEVO CONTROL REMOTO

Inserta las pilas y presiona el botón de Inicio  una vez.


CONTROL REMOTO ORIGINAL

1. Presiona el botón de Inicio , navega a  en la barra de menú y selecciona Controladores y dispositivos Bluetooth > Controles remotos Amazon Fire TV > Agregar nuevo control remoto.
2. Verifica si el nuevo control remoto aparece en la lista.
Consejo: Si el nuevo control remoto no aparece en la lista, mantén presionado el botón de Inicio  por 10 segundos en el nuevo control remoto.
3. Selecciona el nuevo control remoto en la lista. Verás un mensaje en pantalla cuando se haya vinculado correctamente.


AHORA PUEDES USAR TU NUEVO CONTROL REMOTO POR VOZ ALEXA | ENHANCED

SI ESTE ES UN CONTROL REMOTO DE REPUESTO Y NO TIENES EL CONTROL REMOTO QUE VINO CON TU DISPOSITIVO FIRE TV

REINICIA TU DISPOSITIVO

Desconecta y vuelve a conectar tu dispositivo Fire TV para reiniciarlo. Una vez que aparezca la pantalla de Inicio  de Fire TV, espera 60 segundos hasta que aparezca "No se puede detectar el control remoto" en la pantalla.

NUEVO CONTROL REMOTO

Presiona el botón de Inicio  una vez en el nuevo control remoto. El control remoto debería vincularse correctamente con el dispositivo Fire TV y deberías ver una luz azul parpadeando en el control remoto.

Consejo: Si el control remoto no se vincula, mantén presionado el botón de Inicio hasta que parpadee una luz de color ámbar (esto puede tardar 10 segundos o más).

Una notificación aparecerá en tu pantalla para indicar que tu control remoto se vinculó correctamente.

AHORA PUEDES USAR TU NUEVO CONTROL REMOTO POR VOZ ALEXA | ENHANCED